Anleitung

zum Kopieren eines bereits verwendeten CAME SPACE-Handsenders
auf einen neuen CAME SPACE-Handsender

Schritt 1 - Programmierung nur in der Nähe der CAME-Steuerung durchführen.
Handsender nah beieinander halten.



Schritt 2 - Halten Sie die Taste am alten CAME SPACE-Handsender ca. 16–20 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los



Schritt 3 - Drücken Sie die gewünschte Taste am neuen Handsender zweimal, jeweils ca. 2 Sekunden lang. Warten Sie zwischen den Tastendrücken jeweils ca. 1 Sekunde



Wenn die oben genannten Schritte korrekt durchgeführt wurden, wurde der Handsender erfolgreich programmiert.