Anleitung

Anleitung zum Hinzufügen einer neuen CAME TOP44RBN-Fernbedienung



Nach dem vorsichtigen Abnehmen der Abdeckung der CAME-Automatik muss mithilfe der sichtbaren Tasten und des Displays die folgende Konfiguration durchgeführt werden:



ENTER -> U1 -> ENTER -> 2 -> ENTER -> Die Taste der Fernbedienung drücken, mit der das Tor geöffnet werden soll -> ESC -> ESC.

Wenn wir mehr als eine Fernbedienung hinzufügen, muss der Vorgang für jede Fernbedienung wiederholt werden.

Wenn die oben genannten Schritte korrekt durchgeführt wurden, wurde derHandsender erfolgreich programmiert.



Neuer