Uwaga! Należy samodzielnie wywiercić otwór w drzwiach, do montażu dolnego magnesu, przy pomocy załączonego wiertła.

Aufmerksamkeit! Sie müssen mit dem mitgelieferten Bohrer selbst ein Loch in die Tür bohren, um den unteren Magneten zu montieren.

Attention! You need to drill a hole in the door yourself, for mounting the lower magnet, using the included drill.

